

Инструкция по скачиванию и установке системного программного обеспечения SatRLT.OS

Скачивание системного программного обеспечения SatRLT.OS

Для скачивания системного программного обеспечения (СПО) нужно зайти на страницу <u>https://rlt.ru/products/programmiruemie-kontrollery/programmnoe-obespechenie/sistemnoe-po/skachat-po/</u> и скачать необходимый файл с расширением ***.pak**.

Установка системного программного обеспечения SatRLT.OS

Установка/обновление СПО осуществляется путем копирования файла СПО с расширением ***.pak** в папку /**FIRMWARE**/.

Последовательность действий при установке СПО по USB:

- Перейти в сервисный режим:
 - о Для ПЛК Сателлит-Р
 - подключить ПЛК к компьютеру с помощью USB-кабеля;
 - убедиться, что SD-карта вставлена;
 - включить питание;
 - как только индикатор «РАБ» начал моргать красным, нажать кнопку на лицевой панели;
 - ПЛК должен отобразиться в системе как USB-накопитель.
 - Для ПЛК Сателлит-А:
 - подключить ПЛК к компьютеру с помощью USB-кабеля;
 - ПЛК должен отобразиться в системе как USB-накопитель.
- Зайти в файловую систему контроллера и перейти в папку /FIRMWARE/.
- Скопировать в данную папку новый файл СПО (см. Рисунок 1).

📙 🛃 🥃 🗸 FIRMWARE			
Файл Главная Поделит	ться Вид		
← → → ↑ 📙 > USB-на	акопитель (D:) > FIRMWARE		ٽ ~
	^ Имени	Дата изменения	Тип
и Быстрый доступ bl-ext и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	BOOTCFG.TXT	21.08.2017 12:01	Файл "ТХТ"
	PR_R_5.11.pak	07.08.2018 16:14	IZArc PAK Archive

Рисунок 1- Папка FIRMWARE в файловой системе ПЛК Сателлит

- Выйти из сервисного режима.

После включения питания, либо при выходе из сервисного режима загрузчик при наличии нового файла СПО производит установку новой версии. По окончании процесса установки, контроллер перезагрузится, и загрузчик запустит основную программу с обновленным СПО.

Последовательность действий при установке СПО по Ethernet:

- Произвести соединение с контроллером по сети Ethernet;
- Подключиться по протоколу FTP;
- Зайти в файловую систему контроллера и перейти в папку /FIRMWARE/;
- Скопировать в данную папку новый файл СПО (см. Рисунок 1).

Имя файла	Размер	Тип файла	Последнее изменение	
]				
BOOTCFG.TXT	267	Файл "ТХТ"	03.01.2000	
satellit-a_no_radio-3.2.6.pak.last	602 992	Файл "LAST"	27.09.2022	

Рисунок 2- Папка FIRMWARE в файловой системе ПЛК Сателлит

– Перезапустить контроллер.

После включения питания, загрузчик при наличии нового файла СПО производит установку новой версии. По окончании процесса установки, контроллер перезагрузится, и загрузчик запустит основную программу с обновленным СПО.

<u>Примечание</u>

СПО устройства можно изменить, не копируя новый файл, а просто изменив расширение одного из существующих файлов с ***.pak.last** на ***.pak**, откатив таким образом СПО на старую версию.